

## Руководство пользователя

Модель: Arax RXW-L4-V660ir


### Характеристики

Модель	Arax RXW-L4-V660ir
Тип изделия	Уличная видеочамера
Матрица	1/3" SONY EXMOR IMX238 1.3МП
Кол-во пикселей	1305 x 1049, приблизительно 1.37М
Гор.разрешение	1000твл
Тип сигнала	PAL
Развертка	Прогрессивная
Чувствительность	0.1Лк, 0Лк с ИК-подсветкой
Режим "день/ночь"	Есть, механический ИК-фильтр
Сигнал/шум	Больше 50Дб
OSD-меню	Есть, русское меню, поддержка UTC-контроллеров
Доп. функции	WDR, 3D-DNR, приватные зоны (до 8шт)
Баланс белого	Авто, 5 предустановок
Настройки экспозиции	7 предустановок
Видеовыход	1.0Vp-p Композитный, 75Ом
ИК-подсветка	Дальность ИК до 50м (кол-во ИК-диодов черного цвета - 36шт x 8мм)
Объектив	Вариофокальный, f=6-60мм
Питание	DC12В(+/-15%), 350мА (обогреватель выкл.)
Температура	-45°C ~ 50°C
Степень защиты	IP66
Размеры	290x140x110мм
Вес	1350г видеочамера, 500г кронштейн



## ВНИМАНИЕ

Риск удара током  
НЕ ОТКРЫВАТЬ



**ВНИМАНИЕ:**

Для уменьшения риска удара током,  
не открывать под напряжением.  
Предоставьте настройку и обслуживание  
квалифицированному персоналу.

### Вступление

Спасибо за покупку чамеры видеонаблюдения Arax.  
Перед началом работы с чамерой, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию.  
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

### Обращаем ваше внимание

- Для работы чамеры необходимо **ПОСТОЯННОЕ** напряжение 12В(+/-15%).
- Чамера должна быть подключена с использованием правильного типа чабеля. Мы рекомендуем комбинированный тип чабеля типа КВК.
- Не направляйте объектив на солнце или другой мощный источник света.
- 4.Рабочая температура чамеры -45°C~50°C!**



### Замечание по ремонту

Не пытайтесь ремонтировать чамеру самостоятельно.  
Обратитесь к официальному дилеру.