


Руководство пользователя

Модель.: Arax RXV-S1-B black


Характеристики

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Модель | Arax RXV-S1-B black |
| Матрица | 1/3 SONY 960H SUPER HAD CCD II |
| Разрешение | 700Твл |
| Тип сигнала | PAL |
| Кол-во пикселей | 976 x 582, приблизительно 570К |
| Чувствительность | 0.03Лк |
| Объектив | Фиксированный 3.6мм |
| Сигнал/шум | Больше 50Дб (AGC выкл) |
| Развертка | 2:1 Черезстрочная |
| Баланс белого | Авто |
| Электронный затвор | 1/50~1/100,000сек |
| Видеовыход | 1.0Vp-p Композитный, 75Ом |
| Питание | DC12В(+/-15%), 80мА |
| Температура | -10°C~50°C |
| Размеры | Ø60*55мм |
| Вес | 140г |



ВНИМАНИЕ

Риск удара током
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ:
Для уменьшения риска удара током,
не открывать под напряжением.
Предоставьте настройку и обслуживание
квалифицированному персоналу.

Вступление

Спасибо за покупку камеры видеонаблюдения Arax.
Перед началом работы с камерой, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию.

Обращаем ваше внимание

1. Для работы камеры необходимо **ПОСТОЯННОЕ** напряжение 12В(+/-15%).
2. Камера подключена с использованием правильного типа кабеля. Мы рекомендуем комбинированные типа КВК.
3. Не направляйте объектив на солнце или другой мощный источник света.
- 4. Рабочая температура камеры -10°C~50°C!**



Замечание по ремонту

Не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно.
Обратитесь к официальному дилеру.