

Руководство пользователя

Модель.: Arax RXV-S1-B silver

Характеристики

Модель	Arax RXV-S1-B silver
Матрица	1/3 SONY 960H SUPER HAD CCD II
Разрешение	700Твл
Тип сигнала	PAL
Кол-во пикселей	976 x 582, приблизительно 570К
Чувствительность	0.03Лк
Объектив	Фиксированный 3.6мм
Сигнал/шум	Больше 50Дб (AGC выкл)
Развертка	2:1 Черезстрочная
Баланс белого	Авто
Электронный затвор	1/50~1/100,000сек
Видеовыход	1.0Vp-p Композитный, 75Ом
Питание	DC12В(+/-15%), 80мА
Температура	-10°C~50°C
Размеры	Ø60*55мм
Вес	140г



ВНИМАНИЕ

Риск удара током
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ:
Для уменьшения риска удара током,
не открывать под напряжением.
Предоставьте настройку и обслуживание
квалифицированному персоналу.

Вступление

Спасибо за покупку камеры видеонаблюдения Arax.
Перед началом работы с камерой, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию.

Обращаем ваше внимание

1. Для работы камеры необходимо **ПОСТОЯННОЕ** напряжение 12В(+/-15%).
2. Камера подключена с использованием правильного типа кабеля. Мы рекомендуем комбинированные типа КВК.
3. Не направляйте объектив на солнце или другой мощный источник света.
- 4. Рабочая температура камеры -10°C~50°C!**



Замечание по ремонту

Не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно.
Обратитесь к официальному дилеру.